



## REFSCALE-KIT

**Numero articolo 4688783**

Set combinato composto dalla bilancia elettronica REFSCALE e dall'elettrovalvola REF-METER-OCTA-PLUS.

L'elettrovalvola automatica consente un riempimento affidabile ed efficiente dei sistemi di refrigerazione.

La bilancia elettronica REFSCALE si può collegare facilmente con il REFMATE e/oppure con l'app REFMesh. È costituita con due piastre solide d'alluminio su cui, grazie alla forma ottagonale, possono essere posizionati in modo sicuro anche le bombole di refrigerante grandi. La cella di misura molto sensibile indica il peso preciso anche se le bombole sono posizionate in modo asimmetrico. La centralina elettrica senza fili oppure anche l'app REFMesh, permette l'immissione di varie funzionalità utili.

- Peso/capacità fino a 110 kg
- Si connette via bluetooth con il REFMATE oppure l'app REFMesh
- Alta precisione e risoluzione automatica
- Allarme programmabile
- Può essere calibrato sul campo con pesi di riferimento
- Modalità di capacità del serbatoio del refrigerante
- Misura il peso in kg, lb e oz
- Alimentazione flessibile tramite batterie oppure USB
- Carica affidabile dei circuiti di refrigerazione
- Evita il traboccamento delle bombole di refrigerante

## Dati Tecnici

<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Colore</b>	giallo   verde
<b>Norme</b>	EN 61326 EN 62479 EN 301 489-1 FCC CE

<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Pressione di esercizio</b>	35 bar
<b>Campo di temperatura operativa</b>	-10 - 50 °C
<b>Intervallo di misura</b>	0 - 110 kg
<b>Protezione dell'ingresso</b>	IP42
<b>Unità</b>	kg, lbs & oz
<b>Batteria</b>	2 x 4 AAA   Alimentazione alternative della corrente USB Micro-B
<b>Ora di esercizio</b>	30 h
<b>Raggio d'azione del segnale</b>	100 m
<b>Funzionamento</b>	Connessione a REFMesh, Connessione a REFmate, Funzione hold (per il cambio della bottiglia), Allarme programmabile, Visualizzazione della capacità del serbatoio, Calibrato, Indicatore del livello della batteria, indicatore di sovraccarico, Filetto per il montaggio del 10612-REF Evita el sobrellenado de las botellas de refrigerante pasando de la válvula
<b>Lunghezza cavo</b>	1,5 m
<b>Volume di consegna</b>	Telecomando   Batterie   Pouch   Istruzione d'uso
<b>Confezione</b>	Casella
<b>Precisione</b>	+/- 0.05%

## Accessori

4677027	10612-REF	Adattatore di riempimento per bombole di refrigerante sulle bilance REFCO Raccordo: 7/16"-28UNEF
4682773	10612-REF-1/4"SAE	Adattatore di riempimento per bombole di refrigerante sulle bilance REFCO Raccordo: 1/4" SAE
4688637	10612-REF-ACME-LH	Adattatore di riempimento per bombole di refrigerante sulle bilance REFCO Raccordo: ACME-1/2"-16G sinistra
9885074	10612-50	Valvola per la carica liquida Raccordo: 7/16"-28UNEF

*Acknowledged globally*



4682781	10612-50-1/4"SAE	Valvola per la carica liquida Raccordo: 1/4" SAE
4688316	10612-50-ACME-LH	Valvola per la carica liquida Raccordo: ACME-1/2"-16G sinistra

## Pezzi di ricambio

4688653	REFSCALE-CB	Telecomando di ricambio per REFSCALE
---------	-------------	--------------------------------------